

# Projektor Epson

## (návod na obsluhu)

Pri práci s projektorom postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zapnite počítač
2. Zapnite projektor (na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo umiestnené vľavo hore)
3. Chvíľu počkajte kým sa projektor rozžiari



**Akékoľvek problémy s technikou aj s audio hláste oddeleniu IT, volajte klapku 327.**

Prácu ukončíte tak, že najskôr vypnete počítač cez štart menu, následne projektor červeným tlačidlom na ovládači.

Po prvom stlačení vypnutia projektora (na diaľkovom ovládaní stlačte červené tlačidlo umiestnené vľavo hore) sa zobrazí nápis, ktorý upozorňuje, že ak sa tlačidlo stlačí ešte raz, až vtedy sa projektor vypne. Diaľkový ovládač smerujte smerom k projektoru.