

NÁVOD NA POUŽITIE PROJEKTORA

Ovládanie projektora InFocus LP600:

1. **Zapnutie projektora** – stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo POWER. Projektor sa po cca 3 minútach rozsvieti na plný jas.
2. **Voľba vstupu** – ak požadujete premietiť počítač, stlačte tlačidlo COMPUTER na diaľkovom ovládači. Ak chcete premietiť z externého zdroja (video, DVD, atď.), stlačte na ovládači tlačidlo VIDEO, kým sa na plátne nezobrazí obraz zo zapojeného zdroja obrazu (S-VHS alebo VIDEO vstup).
3. **Vypnutie projektora** – stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo POWER. Pre potvrdenie vypnutia projektora stlačte tlačidlo POWER druhý krát.

Prípojný panel:

