

# Audio technika



Audio technika je nastavená na používanie, nie je potrebné s ňou manipulovať inak ako len zapnúť a vypnúť na predlžovačke, ktorá je umiestnená v rackovej skrinke na stene kde je aj samotná technika. Potenciometrom vyznačeným červeným krúžkom je možné regulovať hlasitosť prednášajúceho.



Vypínač na predlžovačke (resp. prepätovej ochrane) je vyznačený červeným krúžkom)  
Zapnutý je v polohe (I) ako na obrázku. V polohe (O) je vypnutý.



Prenosný mikrofón je potrebné zapnúť tlačidlom umiestneným na hornej strane do polohy ON.

V polohe OFF zostane mikrofón vypnutý. Po ukončení akcie nezabudnite prosím vypnúť zariadenie.

Je to prenosné zariadenie, batéria vydrží dlhšie.